

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v8.5



Übersicht

Das CoPilot®-System bietet jetzt neue Alarmgrenzeinstellungen mit Sigma, Kistler 6183- und 6189-Sensorunterstützung und aktualisierte Tastenbeschriftungen für Übersichtsdiagramme sowie Fehlerbehebungen für Systemfehler nach Aktualisierungen, Systemabstürze und Verbindungsprobleme sowie Fehler mit Durchflussmessern und Alarm Grenzen.

Neue Eigenschaften

Alarmgrenzwerteinstellung mit Sigma

Benutzer können jetzt automatisch obere und untere Alarmgrenzen festlegen, indem sie eine benutzerdefinierte Sigma-Einstellung (Standardabweichung) von einer benutzerdefinierten vorherigen Einstellung für die Anzahl der Zyklen verwenden. Sigma-Alarme können unter Verwendung von mindestens den zehn vorherigen Zyklen und einem Sigma mit oder ohne Vorlage eingestellt werden.

Kistler Sensorsupport

Anwender können nun die Kistler Kavität nutzen Druck Sensormodelle 6183 und 6189 mit dem CoPilot-System.

Zusammenfassungsdiagramm-Aktualisierungen

Im Übersichtsdiagramm wurde die Schaltfläche „Alle Trends mit Alarmen hinzufügen“ in „Mit ausgelösten Alarmereignissen“ und die Schaltfläche „Alle Trends mit Grenzwerten hinzufügen“ in „Mit definierten Alarmgrenzen“ geändert, um die Übersichtlichkeit der Funktion zu verbessern.

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v8.5



Fehlerbehebung

Fehler nach dem Update

Benutzer konnten keine Grafiken anzeigen, nachdem ein Update angewendet und das System neu gestartet wurde. Benutzer stießen nach der Installation eines Updates auch auf eine verzögerte Reaktion des Systems.

Systemabsturz und Verbindungsprobleme

Benutzer erlebten Systemabstürze and/or Verbindungsprobleme mit der The Hub-Software.

Protokoll In/Out

Beim Abmelden wurde eine Timeout-Seite angezeigt.

Aufzeichnungen

- Wenn sich ein Benutzer beim CoPilot-System anmeldete und eine Maschine, ein Werkzeug und einen Prozess lud und sich dann abmeldete, blieben die Aufzeichnungen geladen und auf CoPilot verfügbar, wenn sich der Benutzer das nächste Mal anmeldete, selbst wenn die Aufzeichnungen von The Hub archiviert wurden System.
- Wenn ein Benutzer ein Maschineneinrichtungsblatt erstellte, war das auf dem Datensatz angezeigte Datum nicht das Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde.

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v8.5



Fehlerbehebung (fortsetzung)

Einheiten Anzeigen

- Wenn ein Benutzer die Anzeigeeinheit „Bars“ für den Kunststoff-Drucksensor mit analogem Eingang verwendete, wurden die Einheiten nicht für den „aktuellen Messwert“ von psi umgerechnet.
- Wenn ein Benutzer die Anzeigeeinheit „Zentimeter“ für den analogen Eingangshubsensor verwendete, wurden die Einheiten nicht für den „aktuellen Messwert“ von Zoll umgerechnet.

Smartflow® Durchflussmesser

Benutzer konnten doppelte Smartflow-Durchflussmesser-Sensorzuweisungen erstellen, wenn mehrere Durchflussmesser an das System angeschlossen waren.

Alarmgrenzen

Benutzer konnten Zahlen außerhalb von 1–100 anwenden, wenn sie Alarime prozentual einstellten.

Bekannte Probleme

Benutzerhandbuch

Benutzer können das Benutzerhandbuch nicht in der CoPilot-Systemsoftware anzeigen; Das Benutzerhandbuch für das CoPilot-System kann online unter www.rjginc.com angezeigt, gedruckt oder heruntergeladen werden.